

Instrukcja instalacji oprogramowania

1. Uruchom plik "**CDM20814_Setup.exe**" z katalogu Software z płyty ScopeDome CdRom - zainstaluje on sterownik wirtualnego portu Com
2. Zainstaluj '**ASCOM Platform 5b**' lub **6.0** z płyty CdRom lub z <http://www.ascom-standards.org>
3. Jeśli używasz ASCOM 5b zainstaluj dodatkowo '**ASCOM Platform 5.5.1 Update**' z płyty CdRom lub <http://www.ascom-standards.org>
4. Zainstaluj odpowiedni driver teleskopu ze strony www.ascom-standards.org
5. Skonfiguruj driver teleskopu w **ASCOM POTH**
6. Zainstaluj ScopeDome Dome Driver – uruchom plik: **ScopeDomeUSBDriveDriver ver 3.0.0.05.msi** z katalogu **Software**

Po pierwszej instalacji ScopeDome driver wyświetli okno Config.

Po instalacji drivera należy go skonfigurować:

- Podaj promień kopuły w polu **radius** w zakładce "Dome"
- Wybierz odpowiedni typ karty w zakładce „Card Config” w polu „Select Io Card”
- Naciśnij przycisk „**Restore Default**” - przycisk znajduje się na dole na dole okna „Config”
- Na koniec naciśnij przycisk „**Save Settings**” i przejdź do głównego okna programu

Konfiguracja platformy ASCOM

1. Uruchom **Poth**
2. Naciśnij przycisk **Setup**
3. Naciśnij przycisk **Choose Scope**
4. Wybierz odpowiedni typ drivera teleskopu
5. Naciśnij przycisk **Properties**
6. Skonfiguruj driver teleskopu
7. Naciśnij przycisk **Ok** w oknie konfiguracji **Telescope Driver**
8. Naciśnij przycisk **Ok** w oknie **Telescope Choser**
9. Naciśnij przycisk **Connect** w panelu **Scope Connection**
10. Naciśnij przycisk **Ok** by zamknąć okno **Poth Setup**

Firmware update dla ScopeDome USB Card ver. 1.1

1. Wyłącz kartę ScopeDome USB Card
2. Przyciśnij i przytrzymaj (wszystkie na raz) guziki **CW, CCW, Light** na karcie ScopeDomeUSB
3. Trzymając włączone guziki **CW, CCW, Light** włącz zasilanie karty
4. Po przełączeniu się w tryb Firmware Update karta nie reaguje na przyciski (nie słychać charakterystycznego dźwięku przełączanych przełączników)
5. Uruchom '**UPDATE TO 1.9.bat**' z katalogu **Card_Firmware\ScopeDomeUSBCard_ver_1.1\ver_1_9**

Karta musi być podłączona do wirtualnego portu COM o numerze od Com1 do Com4

Uwaga: Update firmware karty 1.1 wymaga systemu Windows XP

Uwaga: Nie można updatować firmware karty ScopeDome USB Card ver. 1.0

Firmware update dla ScopeDome USB Card ver. 1.2

1. Włącz zasilanie karty ScopeDome USB Card
2. Uruchom plik '**Update Main v2.1.bat**' z katalogu
'**Card_Firmware\ScopeDomeUSBCard_ver_1.2\ver_2_1\Update Main v2.1**'

Firmware update dla ScopeDome USB Card ver. 2.0

1. Włącz zasilanie karty ScopeDome USB Card
2. Uruchom plik "**Update Rotary.bat**" z katalogu
'**Software\Card_Firmware\ScopeDomeUSBCard_ver_2.0\ver. 2.4\Rotary**'
3. Uruchom plik '**Update Main.bat**' z katalogu
'**Software\Card_Firmware\ScopeDomeUSBCard_ver_2.0\ver. 2.4\Main**'